

NOTICE DU PROGRAMMATEUR T16 12V/17 24V COURANT CONTINU

Veillez lire cette notice avant d'utiliser le produit

Veillez conserver cette notice

FONCTION ET APPLICATION

Ce programmeur peut automatiquement allumer ou éteindre vos appareils électriques grâce à son horloge digitale intégrée.

Vous pouvez contrôler : éclairage, arrosage, fontaine, pompe, préchauffage, ou tout autres équipement électrique compatible.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : DC12 (Min : 6V Max : 15V) mod. T16

Voltage : DC24 (Min : 12V Max : 30V) mod. T17

Plage de temps : 1 min à 168 heures

Capacité : 25A max.

Plage de fonctionnement : -10C° à +50C° <95% humidité

Dimensions : 120 x 74 x 58 mm

Consommation propre : <4VA

Plage d'erreur : <2 sec/jour (25C°)

Poids : 430g

FONCTIONNEMENT

MISE À L'HEURE : Restez appuyer sur la touche « clock », appuyer par impulsions sur les touches « hour » pour ajuster les heures, « minute » pour ajuster les minutes, « week » pour ajuster le jour de la semaine.

Aide pour les jours de la semaine :

Mo = Lundi

Tu = Mardi

We = Mercredi

Th = Jeudi

Fr = Vendredi

Sa = Samedi

Su = Dimanche

Exemple de résultat :

Mo

12 :55 16

La mise à l'heure est indispensable pour que votre programmeur puisse fonctionner normalement.

Créer une programmation :

1) Appuyer une fois sur la touche « Timer », ce panneau doit être affiché sur l'écran LCD (exemple) :

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 on 12 :55 16

Heure et jour(s) de démarrage de votre programmation :

Appuyer par impulsions sur les touches « hour » pour ajuster l'heure de démarrage de votre système, « minute » pour ajuster les minutes, « week » pour ajuster le(s) jour(s) de la semaine souhaité(s).

Aide pour les jours de la semaine : Vous pouvez choisir un seul jour par semaine, ou plusieurs combinaisons possible : week end, jours ouvrés, jours ouvrables, etc...

Pour mémoire :

Mo = Lundi

Tu = Mardi

We = Mercredi

Th = Jeudi

Fr = Vendredi

Sa = Samedi

Su = Dimanche

Après avoir choisis le démarrage, appuyez de nouveau sur la touche « Timer » pour programmer l'heure d'arrêt souhaité de votre système (exemple) :

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 off 12 :57 16

Pour programmer d'autre plage, veuillez renouveler l'opération en appuyant sur la touche « timer » : Jusqu'à 16 programmes personnalisés différents sont possible.

Appuyez sur le bouton « clock » pour revenir à l'accueil.

Le bouton Reset/Recall annule vos programmations après avoir appuyé sur la touche « timer ».

Le bouton Auto/Manu :

Auto : les programmations sont prises en considération, vos appareils branchés s'allumeront et s'éteindront aux heures souhaitées.

Off : Les appareils ne s'allumeront pas et la programmation ne sera prise en compte.

On : Les appareils sont alimenter indépendamment de la programmation.

Ce programmeur doit être branché sur une source de courant continu stable (en sortie de batterie stabilisée uniquement) = Power DC (respectez les polarités).

Les appareils électriques doivent être raccordés sur les bornes LOAD 25A (respectez les polarités).